

NOTICE D'UTILISATION

MONTRE HOMME



1. EXPLICATION DES DIFFÉRENTS BOUTONS



Ce bouton supérieur donne accès aux réglages et fonctionnalités.

Ce bouton sert à confirmer chaque étape et fonctionnalité.

Ce bouton est utilisé pour retourner aux paramètres et fonctionnalités précédents.

2. PARAMÉTRER LE PAYS ET LA VILLE SELON VOS PRÉFÉRENCES



Appuyer 2 secondes sur le bouton du milieu jusqu'à arriver à l'étape suivante.



Recherchez et sélectionnez le pays France puis appuyer le bouton du milieu pour valider.



Choisissez la ville qui vous convient, puis appuyez sur le bouton central pour confirmer (Si votre ville n'est pas répertoriée, veuillez sélectionner une ville proche, car les petites villes ne sont malheureusement pas incluses).

NOTICE D'UTILISATION

MONTRE HOMME



3. RÉGLAGE DU FORMAT DE L'HEURE



Veillez naviguer dans les fonctionnalités à l'aide du bouton du haut jusqu'à arriver aux paramètres suivant : TIME DISPLAY

Une fois à cette étape appuyer sur le bouton du milieu durant 2 secondes et sélectionnez le format 24:00 puis valider à l'aide du bouton du milieu, ainsi le bon format sera affiché.

4. RÉGLAGE DE L'HEURE, DES MINUTES ET DE LA DATE ACTUELLE



Veillez naviguer dans les fonctionnalités toujours à l'aide du bouton du haut jusqu'à arriver aux paramètres suivant : SET TIME.

Une fois à cette étape appuyer sur le bouton du milieu durant 2 secondes et paramétrer ensuite les heures puis valider sur le bouton du milieu, puis ensuite les minutes puis valider, ensuite la date du jour puis valider, ensuite le mois actuel puis valider et enfin l'année actuelle puis valider pour terminer la configuration.

5. RÉGLAGE DU BEEP SONORE



Pour réaliser cette tâche, vous devrez accéder à chacune des prières en utilisant le bouton supérieur, puis maintenir le bouton du milieu enfoncé pendant 2 secondes. Ensuite, vous devrez passer la première étape qui affiche l'heure de la prière en question en appuyant sur le bouton du milieu pour accéder aux réglages du beep sonore. Chaque beep correspond à une seconde. Veillez configurer le nombre de beeps selon vos préférences, puis appuyez sur le bouton du milieu pour valider la configuration.

6. AJUSTEMENT DE L'AIGUILLE ET AFFICHAGE DE L'HEURE ACTUELLE

Pour ajuster les aiguilles de la montre, veuillez tirer légèrement le bouton central afin de permettre le réglage des aiguilles, puis appuyez dessus pour confirmer les réglages. Pour basculer vers l'affichage de l'heure actuelle appuyez sur le bouton central. Cela affichera l'heure actuelle pendant une durée de 30 secondes avant de revenir à l'affichage de l'heure de la prochaine prière.